


### Gebruiksaanwijzing audiofoon:

1. Neem een audiofoon uit het rek en overhandig deze aan de bezoeker..
2. Wijs op de gebruiksaanwijzing naast het rek met de audiofoons.
3. De geluidsterkte kan tijdens het afspelen ingesteld worden met de knoppen 7 zacht en 9 hard.
4. Stoppen kan met de rode knop.
5. De nummers van de overige teksten hangen op de toegangsdeuren naar- en in de expositieruimtes.
6. Maak de audiofoon voor het terugplaatsen in het rek schoon met een daarvoor bestemd doekje uit de speciale bus. Deze bus staat op het rek.

### QR-code

1. Als de bezoeker een smartphone heeft, kan deze de QR-codes naar en in de expositieruimte scannen.
2. Dit scannen kan met:
  - de QR-code-scanner-app zoals dit voorbeeld .
  - De bijbehorende informatie wordt dan getoond.